



MANUAL DE MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS EN MDF, HDF Y MADERA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar sus zócalos; no utilice un paño demasiado húmedo. ¡Precaución! Evite que los zócalos se mojen al limpiar el suelo. No utilice productos abrasivos, productos de limpieza espumante o cualquier producto que contenga amoníaco.

En caso necesite proteger los zócalos para trabajos de pintura en paredes se recomienda utilizar una cinta adhesiva apropiada (no agresiva), ya que podría adherirse profundamente al papel decorativo (para los casos donde aplique) y dañar al producto al momento del retiro.

CAMBIO DE COLOR

Los cambios en el color y en las venas de la madera son naturales y son un testimonio de la autenticidad de la misma como producto natural. Exponer la madera a una luz constante puede provocar cambios en el color con el paso de los años, esto puede ocurrir según la intensidad de los rayos UV.

HUMEDAD

La madera es un pedazo de naturaleza viva. La madera y el MDF no deben ser expuestos a la humedad ya que absorben el agua, lo que puede conducir a cambios en la forma o el color.

Alteraciones importantes se pueden prevenir con un clima interior controlado, se recomienda una temperatura ambiente de 18-20 ° C y humedad relativa del 55 – 70%.

ALMACENAMIENTO

Zócalos se almacenan adecuadamente acostados sobre una superficie plana. Los zócalos deben protegerse de la luz directa del sol y la humedad. El clima de almacenamiento ideal es una temperatura constante de aproximadamente 18 ° C y una humedad de 55 – 70%.