

Código: 11016474

**I. DESCRIPCIÓN**

TINA DE HIDROMASAJE, ACRÍLICO BLANCO/SEMI CABINA DE HIDROMASAJE ESQUINERA SIN TECHO Y PAREDES DE VIDRIO TEMPLADO GRIS

**II. FUNCIÓN DE HIDROMASAJE**

- 1) GRIFERÍA DE LLENADO
- 2) DUCHA TELÉFONO
- 3) MASAJEADOR FRONTAL
- 4) DUCHA ESPAÑOLA
- 5) MASAJEADOR DE TINA

**III. COMPONENTES ADICIONALES**

- 1) ASIENTO
- 2) BOMBA DE AGUA

**IV. MEDIDAS**

1.70 x 0.85 x 2.15M (LARGO x ANCHO x ALTO)

**VII. CAPACIDAD**

1 PERSONA

**VIII. GARANTIA**

1 AÑO (DEFECTOS DE FABRICACIÓN)

**LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES**

- 1) USAR DETERGENTES LÍQUIDOS SUAVES Y PAÑOS DE ALGODÓN SUAVES PARA LA LIMPIEZA. NUNCA USAR ACETONA, VARSOL, ÁCIDO MURIÁTICO NI NINGÚN SOLVENTE ORGÁNICO.
- 2) NO APLICAR DETERGENTES QUE CONTENGAN ÁCIDO CLORHÍDRICO, FÓRMICO, ACÉTICO O FOSFÓRICO PORQUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS IMPORTANTES EN LA GRIFERÍA; NO SE DEBEN MEZCLAR DETERGENTES.
- 3) NO USAR UTENSILIOS ABRASIVOS, ESPONJAS O PAÑOS DE MICROFIBRA.
- 4) DESPUÉS DE TODA LIMPIEZA APLICAR ABUNDANTE AGUA PARA ELIMINAR COMPLETAMENTE CUALQUIER RESTO DE DETERGENTE. SE RECOMIENDA LIMPIAR EL EQUIPO SIEMPRE LUEGO DE CADA VEZ QUE SE UTILICE.
- 5) LOS RESIDUOS DE PRODUCTOS DE ASEO COMO JABÓN LÍQUIDO, GEL DE DUCHA, TINTES DE PELO, PERFUMES, LOCIONES DE AFEITADO, ESMALTE DE UÑAS, TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO.
- 6) LOS DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO INADECUADO DEL PRODUCTO NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.
- 7) LIMPIAR LAS PARTES CROMADAS CON UN PAÑO SUAVE, NO USAR NINGÚN TIPO DE QUÍMICO NI ABRILLANTADOR DE METAL.
- 8) EVITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR DETERIORAMIENTO EN EL COLOR. ESTE ES UN PRODUCTO DISEÑADO PARA SER INSTALADO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.