

sole

HORNO EMPOTRABLE A GAS 60 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable gas Insti
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO023
Código EAN	7756514013199
Material	Vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Convencional
Capacidad	73 Litros
Panel de control	Perillas
Pantalla digital	No
Timer	Si, Sonoro
Rango de temperatura	165 °C - 230 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 1 foco
Quemadores (1)	
• De horno	2.5 kW

Funciones (2)

- Iluminación
- Cocción delicada



Sistemas de seguridad (3)

- Sistema autocooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Traba de seguridad en perillas, evita la manipulación accidental.
- Protección contra fuga eléctrica (punto a tierra).

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico automático
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	142 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de Gas	GLP o GN
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	595 x 575 x 595 mm
Peso	35 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Manual	Si
• Adaptador para manguera GLP (para modelo GN)	Si
• Kit de inyectores GN (para modelo GLP)	Si

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perilla de timer.
3. Perilla de temperatura.
4. Asa de la puerta.
5. Puerta del horno
6. Conexión de gas (a la derecha).



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.



Escanea el código
QR y compra desde

sole.com.pe

