

# **VENTILADOR TIPO TORRE 76 CM**

# **DATOS GENERALES**

Nombre Ventilador de aire tipo torre 76 cm Marca Código SAP 3120SOLAIR019 Código EAN 7756514013298 Color Blanco y negro Origen China

#### CARACTERÍSTICAS

Niveles de potencia Iluminación Modos de funcioanmiento

3

No

Ventilador

· Viento natural

Sleep

Oscilación horizontal Si, automatico Panel de control Botones 0.5 a 7.5 Hrs Nivel máximo de ruido 58dB(A)

# **DATOS TÉNICOS**

Tensión y frecuencia 220V - 60 Hz Consumo eléctrico Potencia total 45 W 176 cm Cable de conexión Tipo enchufe Tipo C

# DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura 245 x 245 x 760 mm 3.1 Kg

#### **GARANTÍA**

Todo el equipo 1 año

#### INCLUYE

Si Control remoto Manual de instalación Si

#### **FUNCIONAMIENTO**

El Ventilador tipo torre Sole está diseñado para refrescar tus días en las temporadas más calurosas. Con sus tres modos de funcionamiento: Ventilador, Viento natural y Sleep vas a poder obtener el ambiente perfecto en cualquier espacio de tu casa. Por si fuera poco cuenta con la función de oscilación y timer de apagado automático.

# RECOMENDACIONES

- No cubrir el ventilador cuando esté en funcionamiento.
- Se recomienda colocar en una superficie plana.
- · Evitar introducir dedos u objetos cuando esté en funcionamiento.
- Es necesario la supervisión del ventilador cuando es usada cerca de niños, mascotas y personas con alguna discapacidad.



#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Apague su ventilador y desconecte el suministro de energía antes de la limpieza o mantenimiento.
- Solo utilice un trapo suave y seco para limpiar la unidad. Si la unidad se encuentra especialmente sucia, puede recurrir a usar un paño con agua tibia jabonosa para limpiarla.
- Después de largos períodos de no uso, o antes de períodos de frecuente uso, haga lo siguiente:
- Revise si hay daño en los cables.
- Asegurese que nada este bloqueando la entrada y salida del ventilador.

# **DESCRIPCIÓN DE PARTES**









