



CALENTADOR INSTANTÁNEO EVOLUCIÓN 5.5L

DATOS GENERALES

Nombre	Calentador instantáneo evolución 5.5L
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLEGASE05CT
Código EAN	7756514011218
Código SAP	3121SOLEGASNE05V2C
Código EAN	7756514011201
Modelo	Evolución
Color	Blanco
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Perillas de regulación
Capacidad	5.5 L / min.
Servicios en simultáneo	1
Tipo de evacuación de gases	"A" no requiere ducto
Sistemas de seguridad (04)	<ul style="list-style-type: none"> • Termocupla, corta el flujo de gas en caso la llama se apague. • ODS (Sistema Detector de Oxígeno), corta el flujo de gas en caso exista una fuga de gas. • Protección contra una elevación de temperatura extra (75°C). • Encendido seguro multipresión.

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica	11kW
Presión de agua mínima	2.5 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	G 1/2"
Tipo de gas	GLP / GN
Presión de gas	17 - 25 mbar
• GN	28 - 32 mbar
• GLP	G 1/2"
Conexión de gas	Pilas Tipo D (x2)
Encendido	

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	290 x 155 x 500 mm
Peso	4.15 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Perilla de control de gas	Si
• Perilla de control de caudal de agua	Si
• Perilla invierno / Ultra baja presión	Si
• Pilas	Si
• Visor de llama	Si
• Deflector	Si
• Kit de instalación	Si
• Adaptador para manguera flexible (solo para modelo GLP)	Si
• Válvula reguladora premium (solo para modelo GLP)	Si
• Instalación gratuita	Si

FUNCIONAMIENTO


- Los calentadores Sole a gas paso continuo son de encendido automático controlado por el flujo de agua al abrir la perilla.
- La protección de auto-corte (termocupla) se activará de manera inmediata frente a un desperfecto en la combustión, cortando el flujo de gas.
- El ahorro de energía es controlado por la perilla invierno / ultra baja presión. En invierno, el calentador proporciona el 100% de su potencia calorífica. En ultra baja presión el calentador reduce hasta en 1/3 su potencia calorífica; ideal para trabajar en domicilios con baja presión que usan tanque elevado.



RECOMENDACIONES

1. No use el calentador de agua en habitación cerrada o un lugar con poca circulación de aire. PROHIBIDO INSTALAR DENTRO DEL BAÑO.
2. Durante el funcionamiento, si se percata de alguna fuga de gas, debe cerrar la válvula de gas inmediatamente. Si la habitación estuviese llena de gas, no debe encender el calentador con el fin de evitar explosión. Es necesario que la causa de la fuga sea revisada y reparada.
3. Antes de salir de casa o ir a dormir, asegúrese de cortar el flujo de gas.
4. No obstruya la entrada y salida de aire con el fin de evitar envenenamiento originado por la combustión incompleta.
5. Durante el funcionamiento, ponga atención a la situación de la combustión. Si existiera una combustión anormal, deberá cerrar la válvula de gas inmediatamente y contactar al servicio técnico o la compañía de gas para el mantenimiento correspondiente.
6. Cambie las pilas cada cierto tiempo para que el calentador funcione correctamente.
7. Si no se usa el calentador por tiempos prolongados, retire las pilas para evitar que se sulfaten.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú